

## СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выбор размеров аксиальной резьбонакатной головы в соответствии с размерами резьбы

Резьба	UM01	UM1	UM12	UM2	UM23	UM233400	UM3	UM34	UM4	UM45	UM5	UM56
MF4x0,7	*											
M4x0,7	*											
M4,5x0,75	*											
MF4,5x0,5	*											
MF5x0,9	*											
M5x0,8	*											
MF5x0,75	*											
MF5x0,5	*											
MF5,5x0,9	*											
MF5,5x0,75	*											
MF5,5x0,5	*											
M6x1	*	*										
MF6x0,75	*	*	*									
MF6x0,5	*		*									
M7x1		*										
MF7x0,75		*	*									
MF7x0,5		*	*									
M8x1,25		*		*								
MF8x1		*	*	*								
MF8x0,75		*	*	*	*							
MF8x0,5		*	*		*							
M9x1,25		*		*								
MF9x1		*	*	*								
MF9x0,75		*	*		*							
MF9x0,5		*	*		*							
M10x1,5		*		*								
MF10x1,25		*	*	*								
MF10x1		*	*		*							
MF10x0,75		*	*		*							
MF10x0,5		*	*		*							
M11x1,5		*		*	*							
MF11x1		*	*		*							
MF11x0,75		*	*		*							
MF11x0,5		*	*		*							
M12 x 1,75		*		*		*						
MF12 x 1,5		*	*	*		*						
MF12 x 1,25		*	*	*		*						
MF12 x 1		*	*	*	*	*		*				
MF12 x 0,75		*	*	*	*	*		*				
MF12 x 0,5		*	*	*	*	*		*				
MF13 x 1,5		*	*	*		*	*					
MF13 x 1		*	*	*	*	*	*	*				
MF13 x 0,75		*	*	*	*	*	*	*				
MF13 x 0,5		*	*	*	*	*	*	*	*			
M14x 2		*		*		*	*	*	*			
MF14 x 1,5		*	*	*		*	*	*	*			
MF14 x 1,25		*	*	*	*	*	*	*	*			

Резьба	UM01	UM1	UM12	UM2	UM23	UM233400	UM3	UM34	UM4	UM45	UM5	UM56
MF14 x 1					*			*				
MF14x0,75					*			*				
MF14x0,5					*			*				
MF15x1,5				*			*		*			
MF15x1				*	*			*				
MF15x0,75				*	*			*				
MF15x0,5				*	*			*				
M16x2				*			*		*			
MF16x1,5				*	*	*	*	*	*			
MF16x1,25				*	*			*				
MF16x1				*	*	*		*		*		
MF16x0,75				*	*	*		*		*		
MF16x0,5				*	*	*		*		*		
MF17x2							*		*			
MF17x1,5				*	*		*	*	*			
MF17x1				*	*		*	*	*	*		
MF17x0,75				*	*		*	*	*	*		
MF17x0,5				*	*		*	*	*	*	*	*
M18x2,5							*		*	*	*	*
MF18x2							*	*	*	*	*	*
MF18x1,5				*	*		*	*	*	*	*	*
MF18x1				*	*		*	*	*	*	*	*
MF18x0,75				*	*		*	*	*	*	*	*
MF18x0,5				*	*		*	*	*	*	*	*
MF19x2							*	*	*	*	*	*
MF19x1,5				*	*		*	*	*	*	*	*
MF19x1				*	*		*	*	*	*	*	*
MF19x0,75				*	*		*	*	*	*	*	*
MF19x0,5				*	*		*	*	*	*	*	*
M20x2,5							*	*	*	*	*	*
MF20x2							*	*	*	*	*	*
MF20x1,5				*	*		*	*	*	*	*	*
MF20x1				*	*		*	*	*	*	*	*
MF20x0,75				*	*		*	*	*	*	*	*
MF21x2							*	*	*	*	*	*
MF21x1,5				*	*	*	*	*	*	*	*	*
MF21x1				*	*	*	*	*	*	*	*	*
MF21x0,75				*	*	*	*	*	*	*	*	*
M22x2,5							*	*	*	*	*	*
MF22x2							*	*	*	*	*	*
MF22x1,5				*	*	*	*	*	*	*	*	*
MF22x1				*	*	*	*	*	*	*	*	*
MF22x0,75				*	*	*	*	*	*	*	*	*
MF23x2				*	*	*	*	*	*	*	*	*
MF23x1,5				*	*	*	*	*	*	*	*	*
MF23x1				*	*	*	*	*	*	*	*	*
MF23x0,75				*	*	*	*	*	*	*	*	*

\*продолжение таблицы на следующей странице

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выбор размеров аксиальной резьбонакатной головы в соответствии с размерами резьбы

Резьба	UM01	UM1	UM12	UM2	UM23	UM233400	UM3	UM34	UM4	UM45	UM5	UM56
M24x3									*		*	
MF24x2						*		*	*	*	*	
MF24x1,5						*		*		*		*
MF24x1						*		*		*		*
MF24x0,75						*		*		*		*
MF25x2						*		*	*	*	*	
MF25x1,5								*		*		*
MF25x1						*		*		*		*
MF25x0,75						*		*		*		*
MF26x2						*		*		*		*
MF26x1,5						*		*		*		*
MF26x1						*		*		*		*
MF26x0,75						*		*		*		*
M27x3								*		*		*
MF27x2						*		*		*		*
MF27x1,5						*		*		*		*
MF27x1						*		*		*		*
MF27x0,75						*		*		*		*
MF28x3								*		*		*
MF28x2						*		*		*		*
MF28x1,5						*		*		*		*
MF28x1						*		*		*		*
MF28x0,75						*		*		*		*
MF29x1,5						*		*		*		*
MF29x1						*		*		*		*
M30x3,5								*		*		*
MF30x3								*		*		*
MF30x2						*		*		*		*
MF30x1,5						*		*		*		*
MF30x1						*		*		*		*
MF31x1,5						*		*		*		*
MF31x1						*		*		*		*
MF32x3								*		*		*
MF32x2						*		*		*		*
MF32x1,5						*		*		*		*
MF32x1						*		*		*		*
M33x3,5								*		*		*
MF33x3								*		*		*
MF33x2						*		*		*		*
MF33x1,5						*		*		*		*
MF33x1						*		*		*		*
MF34x3								*		*		*
MF34x2						*		*		*		*
MF34x1,5						*		*		*		*
MF34x1						*		*		*		*
MF35x3								*		*		*
MF35x2						*		*		*		*
MF35x1,5						*		*		*		*
MF35x1						*		*		*		*
M36x4								*		*		*
MF36x3								*		*		*
MF36x2						*		*		*		*
MF36x1,5						*		*		*		*
MF36x1						*		*		*		*
MF37x1,5								*		*		*
MF37x1								*		*		*
MF38x3								*		*		*
MF38x2								*		*		*
MF38x1,5								*		*		*
M39x4								*		*		*
MF39x3								*		*		*
MF39x2								*		*		*
MF39x1,5								*		*		*
MF40x4								*		*		*
MF40x3								*		*		*
MF40x2								*		*		*
MF40x1,5								*		*		*
M42x4,5								*		*		*
MF42x4								*		*		*
MF42x3								*		*		*
MF42x2								*		*		*
MF42x1,5								*		*		*
M45x4,5								*		*		*
MF45x4								*		*		*
MF45x3								*		*		*
MF45x2								*		*		*
MF45x1,5								*		*		*
M48x5								*		*		*
MF48x4								*		*		*
MF48x3								*		*		*
MF48x2								*		*		*
MF48x1,5								*		*		*
MF50x4								*		*		*
MP50x3								*		*		*
MF50*2								*		*		*
MF50x1,5								*		*		*
M52x5								*		*		*
MF52x4								*		*		*
MF52x3								*		*		*
MF52x2								*		*		*
MF52x1,5								*		*		*